

Для корректной работы универсального пульта Д/У с вашим ТВ, пульт должен быть запрограммирован трехзначным кодом, соответствующим вашей модели ТВ.

Программирование осуществляется следующим способом:

- Идентифицировать марку ТВ, под который вы собираетесь запрограммировать пульт, например: Sony, Samsung, Philips и т.д..
- Найти в прилагаемой таблице, код для вашего ТВ.
- Одновременно нажать и удерживать кнопки «TV» и «OK»
- После приблизительно 2 секунд, кнопка «TV» засветится.
- Отпустить кнопки «TV» и «OK» – кнопка «TV» будет светиться.
- Ввести трехзначный код, соответствующий вашему ТВ.
- При введении каждой цифры кода, кнопка «TV» будет реагировать миганием.
- Когда будет введена третья цифра кода, кнопка «TV» погаснет.
- Если код будет введен неправильно, кнопка «TV» быстро вспыхнет и останется подсвеченной. Если это случилось – введите код заново.
- Проверьте работу пульта Д/У с вашим ТВ. В случае некорректной работы (не работает или не работают некоторые функции), попробуйте ввести следующий код, из указанных в таблице, соответствующий вашей марке ТВ, повторив вышеуказанные операции заново.

European TV Brand Codes

ADMIRAL	041, 045, 091, 102, 108
AIKO	089
AKAI	006, 010, 023, 119, 135, 159, 164, 179, 189, 198
AKURA	133
ALBA	124, 133, 236
ALBIRAL	197
AMSTRAD	130, 151
ANAM	117
ARC EN CIEL	057
ARCAM	057, 076
ARISTONA	075
ARTHUR MARTIN	045, 164
ASA	041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255
ASTRA	151
ATANTIC	076
ATLANTIC	076
ATORI	151
AUDIOSONIC	118, 132, 151
AUSIND	049, 141
AUTOVOX	009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142
BAIRD	110, 135
BANG & OLUFSEN	108
BASIC LINE	132, 133
BAUER	145
BAUR	004, 006, 012, 013, 022, 156
BEKO	249, 250
BLAUPUNKT	022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
BRANDT	057, 065, 073, 090, 182
BRIONVEGA	102, 105, 108
BRITANNIA	076
BRUNS	082, 099, 102, 108
BSR	039, 069, 162, 190, 198
BUSH	045, 124, 133, 164, 174, 213, 215
BUSH (UK)	048, 156, 161
CANDLE	079
CENTURY	102, 108
CGE	049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227
CITIZEN	079
CLARIVOX	082, 096, 197
CLATRONIC	118, 133
CONCERTO	079
CONDOR	076
CONTEC	015, 117
CONTINENTAL EDISON	057, 065, 090
CRAIG	117
CROSLEY	002, 049, 102, 108, 140, 198, 220, 225, 227
CROWN	254
CTC CLATRONIC	026
CXC	117
DAEWOO	010, 150, 151, 261
DANSAI	010

DECCA	027, 058, 060, 097, 110, 169
DECCA (UK)	027, 058, 060, 110, 168
DEGRAAF	045, 135
DIXI	099, 151
DOMEOS	010
DORIC	103
DUAL	009, 060, 161, 164, 210
DUAL-TEC	060, 151, 162, 211
DUMONT	026, 052, 078, 102, 108, 198, 212, 215
DYNATRON	010
ELBE	155, 197, 203
ELECTRO TECH	151
ELEKTRONSKA	077
ELMAN	026, 162
ELTA	151
EMERSON	092, 102, 108, 112, 117, 126, 130
ERRES	010
ETRON	198
EUROPHON	026, 058, 060, 077, 109, 162, 200
FENNER	010, 151
FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234
FIDELITY	045, 076, 228
FIDELITY (	056, 059, 193, 228
FILMNET	114
FINLANDIA	045, 232
FINLUX	002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255
FIRST LINE	198
FISHER	002, 009, 014, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209
FORGESTONE	228
FORMENTI	045, 049, 076, 108, 145, 154, 198
FORMENTI-PHOENIX	002, 043, 045, 059, 141
FORTRESS	108
FRONTECH	045, 118, 198
FUJITSU	126
FUNAI	039, 069, 117, 118, 126
FUTURETECH	117
GBC	002, 014, 132, 151, 162, 198
GEC	045, 110, 128, 232
GEC (UK)	003, 008, 058, 060, 110, 128, 156
GELOSO	002, 041, 045, 132, 151, 162, 198
GENERAL TECHNIC	268
GENEXXA	045, 133
GOODMANS	014, 110, 137, 164, 230
GORENJE	098, 106
GRAETZ	045
GRANADA	014, 045, 049, 058, 060, 110, 111, 135, 198, 232
GRANADA (UK)	008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164
GRUNDIG	022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285
HANSEATIC	002, 012, 014, 043, 059, 156
HANTAREX	058
HEMMERMANN	006
HIFIVOX	033, 057
HINARI	007, 014, 045, 126, 135, 151, 164, 198, 201
HITACHI	000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234

HYPER	059, 060, 151, 162
IMPERIAL	045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227
INGERSOL	151
INNO HIT	058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201
INNOVATION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278
INTERFUNK	003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 108, 164, 179, 182, 198, 223
IRRADIO	049, 132, 133, 137, 141, 151, 201
ISUKAI	133
ITT	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
ITT-NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243
JVC	007, 072, 144, 158, 159, 174, 179
KAISUI	059, 132, 133
KAMOSONIC	060
KARCHER	059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205
KAWASHO	076
KENDO	026
KENNEDY	002, 035, 095, 198
KONKA	270
KORTING	043, 101, 102, 108, 154
KTV	060, 117
LENOIR	060, 151
LEYEO	118
LG(GOLDSTAR)	059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164
LIFETEC	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 276, 277, 278
LOEWE OPTA	012, 013, 058, 061, 108
LOGIC	169, 228
LOGIK	055, 168, 228
LOWEWE	083
LUMA	035, 045, 190
LUXMAN	079
LUXMAN STEREO TUNER	079
LUXOR	000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198
LYCO	118
MAGNADYNE	002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198
MAGNAFON	026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200
MANESTH	010
MARANTZ	010
MARELLI	108
MARK	010
MATSUI	006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169
MAXIMAL	007, 198
MCMICHAEL	128
MEDION	259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278
MEMOREX	151
METZ	023, 074, 100, 104, 108, 148, 207, 208
MGA	123
MICROMAXX	259, 262, 264, 265, 271, 276, 277, 278
MINERVA	022, 023, 049, 138, 214, 215
MISTRAL	228
MITSUBISHI	014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174
MIVAR	049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203
MTC	079

MULTITECH	026, 058, 060, 064, 098, 132, 151
MURPHY	045, 209
MURPHY (UK)	008, 103
N.E.I.	010, 096
NAD	134
NEC	014, 171, 172, 173
NECKERMANN	045, 060, 098, 108, 156, 193, 198, 221, 223, 224
NEDIATOR	010
NICAMAGIC	076
NIKKAI	110, 133, 164, 170, 201
NOBLIKO	026, 049, 059, 064, 138, 141
NOGAMATIC	057
NOKIA	003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243, 246, 279
NORDMENDE	003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263
OCEANIC	032, 165, 198
OCEANIC (F)	003, 006, 032, 044, 166
ONCEAS	060
ONWA	117
ORION	006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242
OSAKA	201
OSAKI	110, 133, 201
OSUME	015
OTTO VERSAND	002, 012, 014, 022, 060, 156, 174, 198
PAEL	059, 141
PANASONIC	003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274
PANORAMIC	235
PATHE MARCONI	057
PATHE' CINEMA (F)	043, 059, 162, 166, 197
PAUSA	151
PAUZA	151
PERDIO	089, 110
PHILCO	002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247
PHILIPS	010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273
PHOENIX	108
PHONOLA	075, 108
PIONEER	029, 045, 134, 182
PRANDONI-PRINCE	041, 045, 049, 058, 141
PRANDONI-PROMCE	045, 049, 058
PRIMA	045
PROFEX	198
PROTECH	064, 118, 198
QUELLE	004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258
RADIOMARELLI	010, 045, 066, 077, 108
RADIONETTE	003, 205, 209
RADIOLA	229
RANK	048, 215
RBM	213, 215
RBM (UK)	048
REDIFFUSION	045, 066, 164, 198, 233
REDIFFUSION (UK)	006, 008, 103
REX	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
RFT	099, 251
ROADSTAR	132, 151

ROTEL	015
SABA	029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189, 194, 263
SACCS	197
SAISHO	045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169
SALORA	001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198, 232
SAMBERS	026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200
SAMSUNG	010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316 317, 318, 319
SANYO	014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255
SBR	068, 075, 128, 228
SCHAUB LORENZ	045
SCHNEIDER	002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229
SCOTT	117, 126
SEG	026, 060, 082, 099
SEI	064, 069, 108, 130, 148, 198
SELECO	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SENTRA	160
SHARP	014, 015, 019, 176, 178
SIAREM	002, 026, 058, 064, 102, 108, 198
SICATEL	197
SIEMENS	015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258
SILVER	118
SINGER	002, 026, 102, 108
SINUDYNE	002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198
SKANTIC	045
SOLAVOX	045, 164, 201
SONOKO	010, 118, 151
SONY	014, 017, 112, 168, 169, 275
SOUNDESIGN	117
SSS	117
STERN	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
SUNKAI	069
SUPRA	079
TANDBERG	016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208
TANDY	019, 045, 133, 153
TASHIKO	014
TATUNG	027, 058, 060, 097, 110, 168, 169
TCM	262, 264, 271, 276, 277, 278
TECHNICS	131
TECHWOOD	079
TEKNIKA	117, 123, 126
TELE	114
TELEAVIA	057, 065, 073, 182
TELEFUNKEN	029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 227, 252, 263
TELETECH	151
TEMPEST	238, 239, 240, 241
TENSAI	133, 209
TEXET	060
THOMSON	033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253
THORN	074, 086, 209, 225, 227, 228
THORN-FERGUSON	028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228
TMK	014, 079, 147
TOSHIBA	014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281
TRANS CONTINENS	045

TRISTAR	228
TRIUMPH	048, 058, 212
UHER	043, 045, 048, 049, 051, 131, 154
ULTRAVOX	002, 026, 059, 102, 108, 198
UNIVERSUM	118, 205
UNIVOX	197
VEGAVOX	081
VEXA	010, 151
VICTOR	144, 159
VIDEOTON	248
VORTEC	010, 065
VOXSON	041, 045, 049, 102, 108
WALTHAM	045
WATSON	043, 220, 224
WATT RADIO	002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200
WEGA	014, 108, 198
WEGA COLOR	102
WELTBlick	010
WESTON	162
WHITE	
WESTINGHOUSE	010, 026, 043, 059, 076, 140, 154
YOKO	060, 151
ZANUSSI	007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211
ZOPPAS	045



US/Asia TV Brand Codes

A TANDY	094
ABEX	115
ADMIRA	114, 127, 200
ADVENTURA	113
AIKO	105,112, 197
AIWA	148
ALARON	109, 217
AKAI	033, 110, 111, 157
ALBA	043
ALLERON	109
AMBASSADOR	108
AMERICA	105
AMPRO	234
AMSTRAD	048, 108
ANAM	025, 104, 105, 106, 107
ANAM NATIONAL	104, 214
AOC	036, 041, 102, 103, 111, 116
ARCHER	116
AUDIOSONIC	100
AUDIOVOX	105, 116, 197, 199
BAUER	044
BAUR	100
BAYSONIC	105
BEIJING	151, 155, 156
BELCOR	036, 103, 157
BELL & HOWELL	038, 098, 099
BEON	100
BRADFORD	105
BROCKWOOD	036, 103
BROKSONIC	083, 116, 200
BUSH	100
CANDLE	035, 036, 041, 096, 097, 111, 113, 215
CAPEHART	102
CARNIVALE	041, 157
CARVER	010, 163, 213
CATHAY	100
CELEBRITY	095, 195, 232
CENTURION	041
CHANGHONG	154, 155, 156, 162
CINERAL	105, 197, 199
CITIZEN	035, 036, 041, 092, 093, 094, 096, 097, 105, 111, 112, 113, 149, 197, 215
CLAIRTONE	101
CLARIVOX	100
CONCERTO	035, 097, 215
CONROWA	175
CONTEC	090, 091, 101, 105
CORANDO	094
CRAIG	025, 105
CROSLEY	163, 213
CROWN	094, 105
CURTIS MATHES	016, 036, 038, 041, 055, 069, 075, 093, 094, 098, 111, 114, 127, 149, 163, 196, 198, 212, 213, 215, 219, 228, 229, 231, 233

CXC	105
DAEWOO	029, 030, 033, 036, 072, 094, 100, 103, 105, 112, 119, 153, 157, 158, 159, 160, 199, 197
DANSAI	100
DAYTRON	036, 094, 103
DENON	069
DECCA	027, 100
DIXI	033, 100, 107
DUMONT	001, 036, 089, 103
DWIN	076
DYNATECH	088
ELECTROBAND	095, 101, 195, 232
ELECTROHOME	094
ELECTRON	094
ELIN	100
ELTA	033
EMERSON	000, 002, 006, 007, 008, 009, 011, 036, 038, 041, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 090, 092, 094, 098, 101, 103, 105, 108, 109, 200, 217
ENVISION	036, 041, 111
ERRES	100
ETRON	033
FERGUSON	100
FINLUX	100
FISHER	017, 038, 080, 098
FORMENTI	044
FORMONTI	100
FORTRESS	114
FUJITSU	109, 217, 224
FUNAI	048, 105, 109, 141, 150, 152, 217
FUTURETECH	105
GE	013, 016, 020, 036, 041, 075, 076, 077, 078, 079, 081, 086, 104, 114, 127, 196, 199, 212, 214, 228, 229, 231, 233
GEC	027, 100
GEMINI	039
GENEXXA	043
GIBRALTER	089, 103, 111
GOODMANS/TASHIKO	027, 066, 100
GRADIENTE	028, 065, 157, 215
GRANADA	100
GRUNDIG	178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188
GUNPY	105, 109, 217
H/K	072
HALLMARK	036, 041, 086
HANSEATIC	100
HARLEY Davidson	109, 217
Harman/Kardon	163, 213
HARVARD	105, 106
HINARI	100, 109
HITACHI	018, 035, 067, 068, 069, 070, 071, 087, 094, 097, 135, 215
HYPSON	100
IMA	105
INDIANA	100
INFINITY	163, 213
INFINITY REFERENCE	010
INTERFUNK	100
INTEQ	001, 089

ITT	061
JANEIL	113
JBL	010, 163, 213
JCB	095, 195, 232
JENSEN	031
JINXING	153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 169, 173
JVC	026, 028, 064, 065, 066, 084
KAWASHO	090
KAYPANI	102
KEC	105
KENWOOD	036, 041, 103, 111
KLOSS	063, 072, 113
KONKA	221, 222, 225, 226
KTV	041, 092, 094, 101, 105, 111
LEYCO	100
LG(GOLDSTAR)	003, 012, 035, 036, 041, 073, 074, 086, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 215
LIESENK & TTER	100
LLOYTRON	094
LOEWE	100
LOGIK	099, 177
LUXMAN	035, 097, 215
LXI	010, 036, 038, 041, 062, 076, 086, 098, 163, 196, 213, 228, 233
MAGNAVOX	010, 034, 039, 040, 041, 042, 058, 059, 060, 061, 063, 066, 096, 111, 163, 213, 217, 218, 230
MAJESTIC	099
MARANTZ	010, 022, 036, 041, 100, 111, 213
MARK	100
MATSUSHITA	019
MATSUI	027, 033, 100
MEDIATOR	100
MEGATRON	036, 041, 069, 086, 116
MEI	101
M-ELECTRONIC	100
MEMOREX	022, 033, 036, 038, 041, 057, 086, 097, 098, 099, 177, 215, 217
METZ	179, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 194
MGA	022, 036, 056, 041, 057, 086, 103, 111
MIDLAND	001, 019, 075, 076, 089, 094, 115, 200, 212, 228, 233
M-ELECTRONIC	075, 089, 196
MINUTZ	079
MITSUBISHI	022, 032, 036, 056, 057, 066, 079, 086, 103, 110, 114, 138
MONTGOMERY	109
MOTOROLA	022, 041, 104, 114, 127, 157, 214
MTC	035, 036, 041, 088, 093, 097, 101, 103, 111, 149, 215
MULTITECH	088, 105, 127
NAD	036, 055, 062, 086, 105
NEC	024, 035, 036, 041, 066, 097, 103, 105, 111, 132, 171, 215
NECKERMANN	100
NEI	100
NIKKAI	027, 043, 100, 115
NIKKO	036, 041, 086, 105, 111, 112, 197
NOSHI	053
NOVABEAM	072
NTC	105, 112, 157
ONWA	041, 105, 157, 197
OPTIMUS	038, 055, 105

OPTONICA	019, 054, 098, 114, 198
ORION	083, 100, 127, 217
OSAKI	027, 115
OTTO VERSAND	100
PANASONIC	010, 019, 025, 075, 083, 104, 109, 131, 137, 143, 200, 212, 214
PANDA	154, 172
PENNY	016, 019, 036, 041, 052, 053, 062, 073, 075, 076, 078, 079, 086, 093, 094, 103, 104, 111, 115, 116, 212, 215, 228, 231, 233
PEONY	156, 162
PHILCO	036, 041, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 069, 075, 079, 096, 103, 111, 149, 157, 196, 213
PHILIPS	010, 040, 069, 100, 157, 163, 200, 213
PHONOLA	100
PILOT	010, 036, 041, 094, 103, 111, 163
PIONEER	051, 055, 087, 157, 223
PORTLAND	036, 094, 103, 105, 112, 198
PRICECLUB	093
PRINCETON	227
PRISM	075, 157, 197, 212
PROSCAN	075, 076, 228, 233
PROTECH	100
PROTON	036, 050, 086, 094, 102, 116, 196, 219
PULSAR	001, 036, 041, 089
PULSER	103
QUASAR	025, 075, 089, 104, 157, 212, 214
QUELLE	100
RADIO SHACK	036, 041, 038, 054, 075, 094, 103, 105, 112, 115, 127, 157, 196, 215, 228, 233
RADIOLA	100
RCA	005, 014, 015, 018, 019, 036, 041, 049, 053, 075, 076, 077, 087, 103, 114, 212, 216, 223, 228, 229, 233, 231, 235, 236, 237
REALISTIC	036, 038, 041, 054, 086, 094, 097, 098, 103, 105, 111, 115, 157, 196, 215
RHAPSODY	101
R-LINE	100
RUNCO	001, 041, 089, 098, 105, 111, 157, 220
SAISHO	033, 108
SAMPO	036, 041, 094, 102, 105, 111, 115
SAMSUNG	033, 034, 035, 036, 041, 086, 093, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 149, 215
SAMSUX	094
SANSEI	199
SANSUI	200
SANYO	017, 023, 027, 038, 066, 080, 091, 098, 123, 125, 126, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211
SBR	100
SCHEIDER	100
SCIMITSU	036, 103, 157
SCOTCH	036, 041, 086
SCOTT	036, 041, 083, 086, 094, 103, 105, 109, 217
SEARS	010, 016, 017, 035, 036, 038, 041, 048, 052, 062, 076, 080, 086, 097, 098, 109, 141, 163, 196, 213, 215, 217, 228, 233
SEMIVOX	105
SEMP	062
SHANGHAI	156, 168
SHARP	046, 047, 054, 066, 091, 091, 111, 114, 127
SHOGUN	036, 103, 157
SIGNATURE	099, 177

SIMPSON	058, 096, 218
SOLAVOX	115
SONOKO	100
SONTEC	100
SONY	037, 045, 066, 084, 095, 128, 144, 195, 232
SOUNDESIGN	036, 041, 086, 096, 105, 109, 217
SOUNDWAVE	100
SPECTRICON	116
SQUAREVIEW	048, 141
SSS	036, 089, 103, 105, 157
STAR-LITE	105
SUPREM	095, 195, 232
SUPRE-MACY	113
SURPA	035, 097
SYLVANIA	010, 036, 041, 044, 058, 059, 060, 061, 063, 096, 111, 157, 163, 213
SYMPHONIC	048, 141
SYSLINE	100
TANDY	027, 043, 114, 127
TATUNG	027, 088, 100, 104, 116, 214
TCL	156, 163, 170
TECHNOL ACE	109, 217
TECHNICS	019, 075, 212
TECHWOOD	035, 075, 097, 157, 212, 215
TEKNIKA	010, 022, 035, 036, 057, 093, 094, 096, 097, 099, 103, 105, 109, 112, 113, 157, 163, 177, 197, 213, 215, 217
TELEFUNKEN	157, 215
TELETECH	033
TERA	050
THAKRAL	167
THORM	100
TMK	035, 036, 041, 086, 097, 108, 215
TNCI	001
TOSHIBA	038, 052, 062, 066, 093, 098, 130, 149
TOSONIC	101
TOTEVISION	094
TRICAL	091
UNIVERSAL	078, 079
UNIVERSUM	100
VECTOR RESEARCH	036, 041, 111
VESTEL	100
VICTOR	028, 065
VIDEO CONCEPT	110
VIDIKRON	010, 021, 163, 213
VIDTECH	036, 041, 086, 103
VIKING	113
WARDS	010, 036, 041, 045, 054, 058, 059, 060, 061, 077, 078, 079, 086, 097, 099, 103, 109, 111, 177, 213, 215, 217
WATSON	100
WHITE Westinghouse	200
XOGEKO	161, 162, 166, 174, 176
YAMAHA	036, 041, 103, 111
YOKO	100
ZENITH	001, 004, 089, 099, 105, 177, 197, 200
ZONDA	116